

مدلهای ***JR4 تایمر قایقرانی Sailhawk

کالیبر C660

ویژگیها

مزایا

- 4 سال ذخیره انرژی
- منبع انرژی: نور خورشید
- کارکرد ذخیره انرژی دو مرحله ای خودکار
- وقت و تقویم 30 شهر/22 منطقه زمانی جهان
- تایمر 60 دقیقه ای مسابقات قایقرانی
- صفحات نمایش آنالوگ/دیجیتال
- دو هشدار صوتی ساعت جهانی
- کرونگراف 24 ساعته با دقت 1/100 ثانیه
- تایمر با شمارش معکوس 99 دقیقه ای
- عقربه 24 ساعته

عقربه نمایش کارکرد/
کرونگراف، تایمر مسابقاتی
عقربه ثبت دقیقه

عقربه 24 ساعته

دکمه بالای (A)

پیچ تنظیم

دکمه چپ پایین (C)

دکمه راست پایین (B)

صفحه نمایش دیجیتالی 2

صفحه نمایش دیجیتالی 1

نمایشگر حالت

لطفا جهت تماشای دستورالعمل ویدئویی ما به نشانی www.citizenwatch.com مراجعه نمایید

هشدار مهم: چنانچه ذخیره باطری ساعت کم یا تمام شود، یا صفحه نمایش چیزی را اشتباهاً نمایش دهد و یا هر گونه نقصی بروز کند باید بازنشانی کامل کنترل و تصحیح تنظیم بر وضعیت 0 () صورت بگیرد.

- لطفاً از این که عقربه ثانیه شمار با گامهای یک ثانیه ای حرکت میکند مطمئن شوید. این امر نشان میدهد که ساعت به خوبی شارژ شده است. در صورت نیاز به شارژ بیشتر باطری، به دستورالعمل خود مراجعه نمایید.
- (عقربه ساعت شمار، دقیقه شمار و عقربه 24 ساعته) را نمیتوان مستقل از ساعت دیجیتالی تنظیم . باید ساعت دیجیتالی را تنظیم نمود و سپس مبادرت به تنظیم ساعت آنالوگ نمود.

بازنشانی کامل

- پیچ تنظیم ساعت را بچرخانید تا عقربه نشاندهنده حالت بر روی حالت کرونوگراف (CHR) قرار بگیرد.
- پیچ تنظیم ساعت را یک مرحله بیرون بکشید (حالت تصحیح وضعیت 0). با این عمل عقربه های ثانیه شمار، دقیقه شمار، ساعت شم عقربه 24 ساعته و عقربه نمایش کارکرد وارد وضعیت 0 که در حافظه ذخیره شده میشوند.
- دکمه راست بالای (A) دکمه راست پایین (B) دکمه چپ پایین (C) را همزمان فشار داده و سپس رها کنید. رها کردن هر کدام از دکمه ها، همه قسمتهای هر دو صفحه نمایش ظاهر میشوند. با بازگشت پیچ تنظیم به وضعیت عادی خویش، همه نمادهای صفحات نمایش محو میشوند.
- پس از محو داده های صفحه نمایش، بوق تاییدی را خواهد شنید. سپس عقربه های ثانیه شمار، نمایش کارکرد و دقیقه شمار به ترتیب حرکتی نمایشی انجام میدهند تا نشان دهند که بازنشانی کامل تکمیل شده است.
- حال میتوان به کنترل و تصحیح تنظیم بر وضعیت 0 () .

کنترل و تصحیح تنظیم بر وضعیت 0 ()

- پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت و یا خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا عقربه نشاندهنده حالت بر روی حالت کرونوگراف (CHR) قرار بگیرد.
- پیچ تنظیم ساعت را یک مرحله بیرون بکشید تا وارد حالت تصحیح وضعیت 0 شوید. تمام عقربه ها باید وضعیت صفر و صفحه نمایش 2 "F-H" (عقربه کارکرد نمایش) را نشان دهند.
- پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا کرونوگراف، تایمر مسابقاتی و عقربه ثبت دقیقه به جلو حرکت کنند. پیچ تنظیم ساعت در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت، عقربه ها در جهت عکس حرکت خواهند کرد.
- دکمه راست بالای (A) را فشار داده و سپس رها کنید تا عقربه های دقیقه شمار، ساعت شمار و ساعات شبانه روز تغییر کنند. پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا عقربه ها به جلو حرکت کنند. پیچ تنظیم ساعت در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت، عقربه ها در جهت عکس حرکت خواهند کرد.
- پیچ تنظیم را فشار دهید تا در جای خود قرار بگیرد. حال میتوانید به تنظیم زمان بپردازید.

یم زمان

- پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت و یا خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا عقربه نشاندهنده حالت بر روی حالت TME () قرار بگیرد.
- جهت تغییر کد شهر و حرکت آن به سمت شرق، دکمه راست بالای (A) را فشار داده و سپس رها کنید. جهت تغییر کد شهر و حرکت آن به سمت غرب، دکمه پایین (B) را فشار داده و سپس رها کنید. پس از انتخاب کد شهر، پیچ تنظیم ساعت را یک مرحله بیرون بکشید. با این کار نماد SMT (وقت تابستانه) ظاهر میشود.
- دکمه پایین (B) را فشار داده و رها کنید تا روز روشن یا وقت استاندارد را انتخاب کنید (ON به معنای صرفه جویی انرژی در روز روشن و OFF به معنای استاندارد میباشد). حرکت عقربه ساعت شمار متناسب با انتخاب شما خواهد بود.
- دکمه راست بالای (A) را فشار داده و سپس رها کنید. ثانیه ها شروع به چشمک زدن میکنند. دکمه پایین (B) را فشار دهید تا ثانیه ها را صفر کنید.

- دکمه راست بالای (A) را فشار داده و سپس رها کنید. دقیقه ها شروع به چشمک زدن میکند. پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا دقایق به جلو حرکت کنند. پیچ تنظیم ساعت ف جهت حرکت عقربه های ساعت، دقایق عقب خواهند رفت. برای حرکت سریعتر دقایق، پیچ تنظیم ساعت را دو یا سه بار سریعاً در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
- دکمه راست بالای (A) را فشار داده و سپس رها کنید. عدد ساعت ها شروع به چشمک زدن میکند. جهت تغییر پیچ تنظیم ساعت را بچرخانید. جهت انتخاب حالت نمایش a.m./p.m. (قبل یا بعد از ظهر) (12h) یا نمایش 24 ساعته (24h) دکمه پایین (B) را فشار دهید.
- پس از اتمام تنظیم وقت دیجیتالی، چه بسا مایل باشید که وقت آنالوگ (منظور عقربه ها) را نیز در منطقه (کد شهر) خود تنظیم کنید. بدین منظور، دکمه راست بالای (A) دکمه پایین (B) را به طور همزمان فشار دهید. وقت دیجیتالی (منطقه زمانی شما) به نمایش آنالوگ و بالعکس تبدیل میشود. دکمه راست بالای (A) (به سمت شرق) یا دکمه راست پایین (B) (به سمت غرب) میتواند کد شهر و وقت دیجیتالی را به منطقه زمانی خود تغییر داد. حال ساعات دیجیتالی و آنالوگ کاملاً با هم منطبقند.
- چنانچه مایل باشید که آنالوگ (عقربه ها) منطقه زمانی متفاوت با صفحه نمایش دیجیتالی نشان دهد، وقت دیجیتالی را روی وقت مورد نظر خود تنظیم کرده و مراحل تبدیل را تکرار نمایید.

تنظیم تقویم

- پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت و یا خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا عقربه نشاندهنده حالت بر روی حالت CAL (تقویم) قرار بگیرد.
- در صورت نیاز به کد شهر، از دکمه راست بالای (A) جهت حرکت کد شهرها به سمت شرق و از دکمه پایین (B) جهت تغییر کد شهرها به سمت غرب استفاده کنید.
- پس از انتخاب کد شهر مورد نظر خود، پیچ تنظیم ساعت را یک مرحله بیرون بکشید. نماد رقمی ماه شروع به چشمک زدن میکند.
- پیچ تنظیم ساعت در جهت حرکت عقربه های ساعت ماهها به جلو پیچ تنظیم ساعت در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت ماهها به عقب خواهند رفت. برای حرکت سریعتر ماهها، پیچ تنظیم ساعت را دو یا سه بار سریعاً در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
- دکمه راست بالای (A) را فشار داده و سپس رها کنید. تاریخ شروع به چشمک زدن میکند. جهت تنظیم تاریخ، همانگونه که از پیچ تنظیم برای تنظیم ماهها استفاده کردید اینجا نیز دقیقاً آنچنان عمل کنید.
- دکمه راست بالای (A) را فشار داده و سپس رها کنید. عدد سال شروع به چشمک زدن میکند. جهت تنظیم سال، اینجا نیز دقیقاً همانگونه که از پیچ تنظیم برای تنظیم ماهها استفاده کردید عمل کنید.
- جهت اتمام کار تنظیم تقویم، پیچ تنظیم را فشار داده و در جای خود قرار دهید. با این کار سال از صفحه نمایش محو شده و در عوض روز جاری ظاهر میشود.

تنظیم هشدارهای صوتی (1 2)

- پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت و یا خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا عقربه نشاندهنده حالت بر روی حالت AL-1 (هشدار ش. 1) حرکت کند.
- در صورت نیاز به کد شهر، از دکمه راست بالای (A) جهت تغییر کد شهرها به سمت شرق و از دکمه پایین (B) جهت تغییر کد شهرها به سمت غرب استفاده کنید.
- پس از انتخاب کد شهر مورد نظر خود، پیچ تنظیم ساعت را یک مرحله بیرون بکشید. بخش مربوط به تنظیم هشدار صفحه نمایش شروع به چشمک زدن میکند.

- دکمه راست پایین (B) را فشار دهید تا هشدار روشن (ON) یا خاموش (OFF) .
- دکمه راست بالای (A) را فشار داده و سپس رها کنید. عدد ساعت شروع به چشمک زدن میکند.
- پیچ تنظیم ساعت در جهت حرکت عقربه های ساعت و با چرخاندن پیچ تنظیم ساعت در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت وقت به عقب خواهند رفت. برای حرکت سریعتر ساعت، پیچ تنظیم ساعت را دو یا سه بار سریعاً در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
- دکمه راست بالای (A) را فشار داده و سپس رها کنید. عدد دقیقه شروع به چشمک زدن میکند. جهت تنظیم دقیقه، اینجا نیز دقیقاً همانگونه که از پیچ تنظیم برای تنظیم وقت استفاده کردید عمل کنید.
- جهت پایان تنظیم هشدار های صوتی، پیچ تنظیم را فشار دهید. تنظیم هشدار 2 دقیقاً مشابه تنظیم هشدار 1 میباشد. میتوان با فشار کلیدی دلخواه صدای هر کدام از هشدار ها را قطع . صفحه نمایش هشدار های صوتی با فشار همزمان دکمه راست بالای (A) دکمه راست پایین (B) به صدا درمیآید.

استفاده از کرونوگراف

- پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت و یا خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا عقربه نشاندهنده حالت بر روی حالت CHR (تقویم) حرکت کند. چنانچه عقربه ثانیه شمار وارد وضعیت 12 نشود، به بخش کنترل و تصحیح تنظیم بر وضعیت 0 () مراجعه نمایید.
- جهت شروع یا توقف کر دکمه راست بالای (A) را فشار دهید.
- کرونوگراف، تایمر مسابقتی و عقربه ثبت دقیقه (عقربه کوچک واقع در بالای سمت راست) چون عقربه دقیقه شمار عمل میکنند.
- به منظور مشاهده ریز زمان سپری شده، دکمه پایین (B) را در حالی که کرونوگراف مشغول کار میباشد فشار دهید. با این عمل، صفحه نمایش در حالی که اندازه گیری زمان را ادامه میدهد، اکنون مدت زمان سپری شده را به مدت 10 ثانیه بدون تغییر نمایش میدهد. صفحه نمایش پس از 10 ثانیه زمان واقعی سپری شده را به نمایش گذاشته و تا وقتی که دکمه پایین (B) یا دکمه راست بالای (A) فشار نداده آید، به کار خود ادامه خواهد داد.
- پس از توقف کرونوگراف، دکمه راست بالای (B) را فشار دهید تا به وضعیت اولیه 0 () .

استفاده از تایمر شمارش معکوس

- پیچ تنظیم ساعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت و یا خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید عقربه نشاندهنده حالت بر روی حالت TMR (تقویم) حرکت کند.
- پیچ تنظیم را یک مرحله بیرون کشیده و آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا دقایق را به عقب ببرید. برای حرکت سریعتر دقایق، پیچ تنظیم ساعت را دو یا سه بار سریعاً در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. جهت اتمام تنظیمات تایمر، پیچ تنظیم را فشار داده تا در جای خود قرار بگیرد.
- جهت شروع یا توقف شمارش معکوس تایمر، دکمه راست بالای (A) را فشار دهید.
- در حالی که تایمر مشغول کار میباشد، دکمه راست بالای (B) را فشار دهید تا تایمر مجدداً صفر شده و از کند.
- پس از توقف شمارش تایمر، دکمه راست بالای (B) را فشار دهید تا به حالت انتظار زمان تایمر برگردید.

جهت دریافت جزئیات بیشتر در مورد ویژگیهای آکوالند دوپلکس، لطفاً به دستورالعمل خود یا به وب سایت ما www.citizenwatch.com مراجعه نمایید.